

Zusatzfunktionen
Business und Enterprise Edition



MES
Suite



	Basic	Business	Enterprise
Grundlegende Funktionen			
<u>Plantafel Aufträge</u> Abbildung der Arbeitsgänge aus Sicht der Aufträge über den Zeitverlauf	-	✓	✓
<u>Materialplanung</u> Plantafel Material und Materialplanung	-	○	✓
<u>Werkzeugplanung</u> Plantafel Werkzeuge und Werkzeugplanung	-	○	○
<u>Personalplanung</u> Plantafel Personal und Personalplanung	-	○	○
Funktionen und Arbeitsweise			
<u>Arbeitsgang Kennzahlen ändern (Ausbaustufe 2)</u> Zusätzliche Änderung von Rüst-, Stück-, Übergangszeit	-	✓	✓
<u>Dynamische Arbeitsgruppen</u> Anlegen eigener Arbeitsgruppen und Filter nach Arbeitsplatzgruppen in der Plantafel	-	-	✓
<u>Einbuchen (Ausbaustufe 2)</u> Weitere Funktionen. Einrütteln, Einbuchen auf wählbaren Termin	-	-	✓
<u>Fixieren</u> Fixieren von Arbeitsgängen. Der Starttermin wird bei keiner Planungsoperation mehr verändert.	-	-	✓
<u>Fremdvergabe</u> Arbeitsgänge können an Fremdfirmen vergeben werden und fallen aus der Kapazitätsbetrachtung heraus	-	✓	✓
<u>Gruppenfilter</u> Filtern nach den aus der ERP / PPS übernommenen Arbeitsplatzgruppen	-	✓	✓
<u>Priorität</u> Anzeigen (auch farblich) und Ändern der Prioritätskennzahl von Aufträgen; Chefaufträge	-	✓	✓
<u>Problemfilter</u> Definition von Problemsituationen. Bei aktivem Filter werden nur die Arbeitsgänge angezeigt, bei denen diese Probleme bestehen.	-	-	✓
<u>Verdrängend Einlasten</u> Der Arbeitsgang wird zum ersten Arbeitsgang innerhalb des Engpassstapels	-	✓	✓
<u>Werkervergabe</u> Arbeitsgänge erhalten das Kennzeichen „an die BDE vergeben“ Dies kann in der BDE ausgewertet werden. Die Zurücknahme des Kennzeichens ist möglich.	-	✓	✓
<u>Alternative Ressourcen für Arbeitsplätze</u> Es wird berücksichtigt (und automatisch geplant), dass ein Arbeitsgang auf verschiedenen Arbeitsplätzen gefertigt werden kann	○	○	✓

	Basic	Business	Enterprise
<u>Arbeitsgangpool</u> Zusammenfassen mehrerer Arbeitsgänge in einem gemeinsamen Pool. Mit diesen können eine Vielzahl von gleichen Aktionen durchgeführt werden	O	✓	✓
<u>Aufteilen (Splitten) und Zusammenfügen (Unsplitten)</u> Aufteilen eines Arbeitsganges oder des ganzen Fertigungsauftrages in mehrere Splitts und die Möglichkeit, diese wieder zusammenzufassen.	-	O	✓
<u>Simulation (automatische Belegung)</u> Automatisches Herstellen einer optimalen Fertigungskette	-	O	✓
<u>Planungsstände</u> Paralleles Verwalten mehrerer Planspiele und Vergleich zwischen diesen	-	O	O
<u>Feiertage</u> Möglichkeit zur Pflege von Feiertagen, diese werden in den Plantafeln gesondert dargestellt und bei Kapazitätszuordnung im Kapazitätskalender berücksichtigt	-	✓	✓
Informationen und Ansichten			
<u>Abhängigkeiten (Ausbaustufe 2)</u> Abhängigkeiten zwischen Fertigungsaufträgen werden dargestellt	O	O	✓
<u>Belastungsübersichten</u> Belastung einer bestimmten Ressource über die Zeit	-	-	✓
<u>Belastungskonten</u> Grafische Übersicht über die Auslastung aller Arbeitsplätze und zusätzliche tabellarische Ansicht mit vielen Filter- und Einstellmöglichkeiten	-	-	✓
<u>Übersicht kritische Zustände</u> Übersicht der kritischen Zustände bei allen lizenzierten Plantafeln	-	-	✓
Einstellungen und Drucken			
<u>Plantafel - Skalierung</u> Skalieren der Plantafel auf Stunden-, Tages- oder Wochenraster möglich	-	✓	✓
<u>Farben</u> Einstellen der Farben für Balken, Plantafeln, Listen und mehr	-	✓	✓
<u>Farben für Schichtpläne</u> Festlegen der Farben für Schichtpläne für die Anzeige im Kapazitätskalender	-	-	✓
<u>Export</u> Export von Listen in den Formaten csv, txt, html und xml	-	-	✓
<u>Export Auslastungen</u> Export der Auslastungen des gesamten Produktionsprogramms oder nur der ausgewählten Gruppe in eine Textdatei	-	-	✓
<u>Listendruck (Ausbaustufe 2)</u> Konfigurieren und Speichern der Druckansicht	-	✓	✓
<u>Listenkonfiguration (Ausbaustufe 2)</u> Das Abspeichern der Bildschirmkonfiguration ist möglich	-	✓	✓
<u>Schriftart</u> Änderung der Schriftarten für den Listendruck	-	-	✓

**CRS - Solutions GmbH
Entwicklungs- und
Schulungszentrum**

Isenbrockstraße 27
44867 Bochum
Tel.: (0 23 27) 29 900 - 0
Fax: (0 23 27) 9 10 72 99

**Distribution
Beratung und Vertrieb**

Wilhelm - Leithe - Weg 85
CRS - Datentechnik
44867 Bochum
Tel.: (0 23 27) 910 72 - 0

Kurzvideos

zu den jeweiligen Funktionen
unserer MES Suite
finden Sie unter:

MES-Suite.info/Lösungen

Es gelten unsere Software-, Nutzungs- und Softwarepflegevereinbarungen sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit dem Erscheinen einer neuen Funktionsübersicht verlieren die Vorherigen Ihre Gültigkeit. Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Fordern Sie Ihr individuelles, verbindliches Angebot bei Ihrem zertifizierten Fachhändler an.

Gerne vermitteln wir Ihnen einen zertifizierten CRS Partner in Ihrer Nähe.